

Manuel d'utilisation de la mono brosse Cleanfix Scrubby

Généralités

Toutes nos félicitations pour votre excellente acquisition. *la mono brosse Cleanfix Scrubby* est une machine très efficace qui permet un nettoyage facile et sans effort de tous les endroits difficiles d'accès ou dépourvus de branchement électrique. *la mono brosse Cleanfix Scrubby* vous permet de nettoyer sans difficulté les plinthes, les murs, les plafonds etc...

Il est désormais possible de nettoyer, impeccablement et facilement, les endroits difficiles d'accès.

Pièces et Accessoires

- Pièces standard : un disque qui est entraîné par le moteur et un interrupteur de marche/arrêt situé sur le manche en plastique.
- Un manche réversible, télescopique avec une poignée ajustable
- Une batterie, NiCd 9,6V 1900 mAh., en option: NiMh 9,6V 3000 mAh
- Un chargeur rapide de batterie 230 V (ou 120 V)
- Une brosse en Nylon (différents modèles sont disponibles selon degré de dureté, adaptés à certaines tâches)
- Des tampons en nylon (différents degrés de dureté sont disponibles)
- Des tampons en micro fibre
- Un réservoir à détergent

Avant l'utilisation

- Vérifiez que le voltage des locaux correspondent bien à celui de la machine indiqué sur l'étiquette du chargeur de batterie (230 ou 120 Volts). Il n'est permis de recharger la batterie uniquement dans les zones sèches.
- Brancher le chargeur de batterie et placez la batterie dans le chargeur.
- Il est impératif de n'utiliser que le chargeur livré par le fournisseur pour recharger les batteries.
- Lorsque que le voyant vert s'allume, la batterie est chargée et prête à l'emploi.
- Insérez la batterie sur la machine dans l'ouverture derrière le moteur.
- Poussez la batterie fermement vers le bas jusqu'à ce que vous entendez le déclique des crans de maintien.
- Placez la brosse sur le disque d'entraînement, les plots magnétiques la maintiendront en place. Au cas où la brosse de nylon aurait été déformée durant le stockage ou le transport vous pouvez aisément lui rendre son aspect d'origine en la passant sous l'eau chaude durant 30 secondes.
- Lorsque vous travaillez avec les tampons, vous devez les placer le plus au centre possible du disque ils resteront en place grâce au Velcro.

Manche télescopique et poignée réversible

- Insérez le manche télescopique sur la machine et presser fermement jusqu'à ce que le bouton de fixation ressorte. Pour serrez l'ensemble utilisez l'écrou situé sur le dessus en le serrant doucement.
- Pour détacher le manche de la machine, desserrez l'écrou situé sur le dessus. Ensuite appuyez sur le bouton de fixation tout en tirant sur le manche pour le retirer de la machine.
- La position idéale de travail dépend de la tâche à effectuer, vous l'obtiendrez en réglant la longueur du manche en faisant glisser les deux parties du manche d'une dans l'autre, une fois que vous avez atteint la hauteur voulue, tournez la molette plastique pour sécuriser le tout.
- Pour régler la position de la poignée, utilisez les petits papillons de serrage.

Durant l'utilisation

Avec le manche télescopique pour un droitier : (inversez ces instructions pour un gaucher)

- Prendre la poignée ajustable dans la main gauche.
- Prendre la poignée principale avec l'interrupteur dans la main droite.
- Appuyez sur la gâchette et bloquez le bouton de maintien. Débloquez le bouton puis relâchez la gâchette, le moteur s'arrêtera automatiquement.

Travailler sans le manche:

- Tenir l'appareil par la poignée plastique noire avec la main droite.
- Le moteur de *la mono brosse Cleanfix Scrubby* a une sécurité sur le dessus qui bloque la gâchette.
- Pressez vers l'avant sur le bouton de sécurité avec votre pouce et pressez sur la gâchette. Une fois que le moteur est en marche vous pouvez relâcher votre pression sur le bouton de sécurité
- Le moteur se met en marche dès que vous pressez sur la gâchette, tant que vous la maintenez dans cette position le moteur tourne. Relâchez la gâchette et le moteur s'arrêtera automatiquement.

Précautions après utilisation

- Nettoyer précautionneusement la brosse ou le tampon après les avoir retiré de la machine.
- Les brosses doivent être stockées avec les poils dirigés vers le haut de manière à éviter leur détérioration et leur déformation.

Lorsque la batterie est vide

- Retirez la batterie de *la mono brosse Cleanfix Scrubby* en pressant des deux côtés de celle-ci simultanément, puis tirez vers vous.
- Branchez le chargeur, le voyant lumineux s'allume en vert indiquant qu'il est prêt pour le chargement.
- Placez la batterie dans le chargeur, le voyant alors est rouge indiquant que la batterie est entrain d'être chargée
- Il est possible que le voyant ne change pas de couleur, si tel était le cas retirez la batterie de son emplacement et attendez 15 secondes avant la réintroduire. Cette opération va remettre l'indicateur de charge de la batterie à zéro.
- La batterie sera chargée lorsque le voyant sera de nouveau vert (après 1 heure environ)

Instructions de sécurité pour la machine et sa batterie

- Ne jamais utiliser le chargeur dans un environnement humide ou à proximité d'eau.
- Prendre soin des câbles en évitant tout contact avec des objets tranchants ou dangereux. Dans le cas où le câble d'alimentation serait endommagé, il est impératif de porter la machine pour une réparation dans un magasin agréé par le constructeur. Le remplacement du câble exige les soins et les outils d'un expert et cette opération ne serait être effectué par quelqu'un d'autre.
- Ne jamais détruire ou brûler les batteries défectueuses ou usées, elles risqueraient d'exploser.
- Dans le cas d'exposition de la peau au liquide contenu dans la batterie
 1. Nettoyez au savon et rincez abondement la zone qui a été en contact avec le liquide.
 2. Neutralisez la solution avec du vinaigre ou du jus de citron (acide)
 3. Au cas où les yeux auraient été en contact avec le liquide de batterie, rincez les yeux abondement au moins pendant 10 minutes et appelez immédiatement un médecin.

Attention! Les batteries sont aussi un danger pour l'environnement, il est donc indispensable de porter les batteries usagées dans un centre de traitement spécialisé et ne surtout pas les jeter avec les ordures ménagères communes.

Dans des conditions extrêmes, il est possible que du liquide s'échappe de la batterie sans que cela implique un défaut ou une perte de charge de celle-ci.

Annexe 3

Quelques points important

- Quant bien même *la mono brosse Cleanfix Scrubby* est étanche ; seul le disque d'entraînement peut se trouver au contact avec des liquides. En aucun cas ni le moteur ni la batterie ne doivent être au contact de l'eau.
- *la mono brosse Cleanfix Scrubby* est équipée d'une protection contre les éclaboussures, nous recommandons cependant le port de lunettes et d'un masque de sécurité lors de son utilisation.
- Lors d'utilisation dans des escaliers ou sur une plateforme, toutes les règles de sécurité doivent être respectées et une attention particulière doit être portée sur le fait que la machine peut déployer un couple important.
- Tout les parties rotatives de *la mono brosse Cleanfix Scrubby* ont été protégées de manière optimale. Cependant il est impératif de prévenir tout risque d'entraînement ou d'étranglement lié aux mouvements du moteur.

Informations techniques:

- Batterie 9,6 V NiCd 1900 mAh ou en option NiMh 3000 mAh.
- Chargeur rapide de 230 V (ou 120 V) pour un chargement en 60 minutes.
- La batterie permet d'avoir une autonomie de 35 minutes environ.
- Disque d'entraînement: 350 tours/minute.
- La structure et les poils des brosses sont en nylon.
- Les tampons à apposer sur le disque d'entraînement devront faire un diamètre de 150 mm.
- *la mono brosse Cleanfix Scrubby* avec sa batterie pèsent 2,8 kg.
- *la mono brosse Cleanfix Scrubby*, la batterie ainsi que son chargeur sont certifiés CE.